

Symbol		Oliestroom tijdens het schakelen		Symbol		Oliestroom tijdens het schakelen	
Code				Code			
A2				A12A			
B2				A12C			
C2				A12S			
D2				A13S			
E2				B12C			
G2				B13C			
H2				C12A			
K2				C13A			
R2				D12C			
U2				D13C			
A11A				E12C			
A11C				E13C			
A11S				K12C			
A14S				N12C			
B11C				T12C			
B14C				T14C			
C11A							
C14A							
D11C							
D14C							
E11C							
E14C							
K11C							
N11C							
T11C							
T13C							
U11C							
Symbol		Oliestroom tijdens het schakelen		Symbol		Oliestroom tijdens het schakelen	
Code				Code			
M2A							
M2C							
N2							
Symbol		Oliestroom tijdens het schakelen		Symbol		Oliestroom tijdens het schakelen	
Code				Code			
M2A							
M2C							
N2							